

# DIGITÁLNÍ SPÍNACÍ ZÁSUVKA ZSD-16

Digitální spínací zásuvka slouží k časovému spínání domácích spotřebičů. Pokud potřebujeme zapnout nebo vypnout spotřebič v určitém čas.rozmezí, stačí naprogramovat zásuvku dle níže uvedených pokynů a připojit spotřebič do digitální spínací zásuvky.

## Upozornění!

Pokud není displej funkční, zapojte ZSD-16 do zásuvky 230VAC a nechte ji nabíjet.

Za cca 2 hodiny se displej rozsvítí a ZSD-16 je plně funkční. **Pokud se ani poté displej nerozsvítí stiskněte tlačítko MASTER CLEAR** (dojde k obnovení továrního nastavení).

Pro plné nabití nechte v zásuvce cca 12 hodin.

## Úvod

1. ZSD-16 má celkem 10 nastavitelných časových programů (ON-ZAPNUTO/OFF-VYPNUTO).
2. Možnost manuálního nebo automatického ovládání (ON/AUTO/OFF).
3. Možnost změny hodinového cyklu 12/24.
4. Další funkcí je nastavení letního času viz str.2.
5. K dispozici je 16 kombinací dnů nebo bloků dnů pro programy:

Po (MO)	Po, Út, St, Čt, Pá
Út (TU)	So, Ne
St (WE)	Po, Út, St, Čt, Pá, So
Čt (TH)	Po, St, Pá
Pá (FR)	Út, Čt, So
So (SA)	Po, Út, St,
Ne (SU)	Čt, Pá, So
Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne	Po, St, Pá, Ne

## Instalace

1. Zapojíme ZSD-16 do zásuvky 230VAC.
2. Necháme přibližně 12hod. nabíjet.
3. Po nabití vymažeme všechny uložené informace stisknutím tl. MASTER CLEAR, a to špičatým předmětem jako je tužka nebo pero.
4. ZSD-16 je nyní připravena k Vašemu nastavení a užití.

## Nastavení přesného času

1. Stiskneme tl. CLOCK a držíme, k tomu vícenásobným stisknutím tl. WEEK nastavíme aktuální den. Stejným způsobem, stisknutím tl. HOUR nebo tl. MINUTE nastavíme hodiny a minuty přesného času. Když nastavujeme tl. WEEK, HOUR nebo MINUTE, urychlíme nastavení přidržetím tlačítka.
2. Uvolněním obou tlačítek, den a čas bude nastaven.
3. Pro smazání nesprávně zadaného údaje stačí zopakovat bod 1.

## Nastavení programů

1. Stiskneme tl. TIMER uvolníme. Nastavíme spuštění prvního čas.programu 1\_ON (ZAPNUTÍ).
2. Stiskneme tl. WEEK pro výběr dne nebo bloku dnů v týdnu. Nastavíme čas 1\_ON tl. HOUR a MINUTE.
3. Stiskneme tl. TIMER znovu a nastavíme ukončení prvního čas.programu 1\_OFF (VYPNUTÍ) stejným způsobem jako 1\_ON. Pozor na správné nastavení dne vypnutí!
4. Opětovným stisknutím tl. TIMER lze nastavit 10 čas.programů.
5. Po kompletním nastavení časovače stiskneme tl. CLOCK a časovač je připraven.

**Příklad** TIMER ON (zásuvka zapnuta) v 18:15 a TIMER OFF (zásuvka vypnuta) v 22:15 každý den:

- stiskneme TIMER a na displeji se objeví ... "1\_ON"
- stiskneme WEEK (den)..... " MO,TU,WE,TH,FR,SA,SU"
- ..... HOUR (hodina)..... 18:00 nebo 6:00PM
- ..... MINUTE (minuty)..... 18:15 nebo 6:15PM
- ..... TIMER..... "1\_OFF"
- opakujeme body b až d po nastavení..... 22:15 nebo 10:15PM

Pomocí tl. CLOCK se lze během nastavování programu kdykoliv vrátit do běžného režimu.

**TIP:** Po vyzkoušení nastavených programů zajistěte, aby nastavení nebylo duální, speciálně pokud užíváte volbu v blocích.

### Nastavení funkce ON/AUTO/OFF

- Stiskneme tl. ON/ AUTO/ OFF a vybereme ze tří módů.
- MANUAL ON-zásuvka je trvale zapnuta.  
MANUAL OFF-zásuvka je trvale vypnuta.  
AUTO-zásuvka pracuje dle nastavených programů.
- Po přepnutí z MANUAL na AUTO, bude ZSD-16 obsahovat nastavení z módu MANUAL (buď zapnuto nebo vypnuto) až do další změny dané programem.

### 12/24 hodinový mód

Stiskneme tl. CLOCK a TIMER současně a vybereme mezi 12-ti a 24-hodinovým módem.

### Letní čas

- Stiskneme tl. CLOCK a ON/AUTO/OFF současně a na displeji se zobrazí „ S “.
- Čas bude ukazovat o hodinu více.
- Opětovným stisknutím tlačítek se čas vrátí do původního stavu.

### Opravné tlačítko

Tlačítkem RES/RCL vymažete právě nastavenou hodnotu, ne však celou paměť.

### Tlačítko RANDOM

Je funkční pouze v módu AUTO, na displeji se zobrazí „ R “. Při aktivaci této funkce je spotřebič náhodně spínán v době od 18:00 do 6:00 v krocích cca 0 až 31 min. Pro zrušení této funkce stiskneme opět tl. RANDOM.

Technické parametry	
Napětí	230 V/ 50 Hz
Max. zatížení	16 A, 3500 W
Min. nastavitelný čas	1 min
Pracovní teplota	-10 až +40°C
Rozptyl	1 min za měsíc
Zálohovací baterie	NiMH 1.2 V >100 hodin

V případě záručního a pozáručního servisu, zašlete výrobek včetně dokladu o koupi na adresu výrobce.



**ELEKTROBOCK CZ**  
MADE IN CZECH REPUBLIC

[www.elbock.cz](http://www.elbock.cz)

**ELEKTROBOCK CZ s.r.o.**

Blanenská 1763

Kuřim 664 34

Tel./fax: +420 541 230 216

Technická podpora (do 14h)

Mobil: +420 724 001 633

+420 725 027 685

+420 725 027 686



LEAD FREE  
v souladu s RoHS



**Upozornění!** Přístroj nepoužívat do zásuvek, kde jištění je větší než 16 A. Možnost spínání indukčních zátěží max. 2 A. Vždy zkontrolujte zástrčku z přístroje zdali je plně zasunuta do výstupu ZSD-16. Jestliže je potřeba ZSD-16 očistit, vypněte ji a čistěte suchým hadříkem. Zapojené elektrické spotřebiče nenechávejte bez dozoru.

**CHRAŇTE ZSD-16 PŘED VODOU A NEČISTĚTE ROZPOUŠTĚDLY!!**