




**QUICK START GUIDE - Thermostat**  
 Návod k rychlé instalaci pro termostat  
 Skrócona instrukcja montażu i obsługi - Termostat



- 
- 1 Display
  - 2 Rotary dial (scroll and adjust)
  - 3 Upper push button (select, confirm)
  - 4 Lower push button (back, home)
- 1 Displej
  - 2 Otočný číselník (listovat a upravit)
  - 3 Horní tlačítko (zvolit, potvrdit)
  - 4 Dolní tlačítko (zpět, domů)
- 1 Wyświetlacz
  - 2 Pokrętło (przewijanie i regulacja)
  - 3 Górny przycisk (wybieranie, zatwierdzenie)
  - 4 Dolny przycisk (wstecz, ekran początkowy)

- Consult manual:**  
 Nahlédněte do příručky:  
 Sprawdzić w instrukcji:
- Device**  
Zařízení  
Urządzenie
  - Gateway**  
Pripojovací zařízení  
Bramka
  - Online**  
On-line  
Online

### GLOSSARY SŁOWNIK POJMŮ SŁOWNICTWO


<b>Short &lt;1 sec</b> Krátce < 1 s Krótki <1 sek.	<b>Long &gt;1 sec</b> Dlouze > 1 s Długi >1 sek.
<b>Next step</b> Dalsí krok Następny krok	<b>Selection</b> Volba Wybór
<b>Home</b> Domů Dom	<b>Back</b> Zpět Wstecz
<b>Confirm / Accept</b> Potvrdit/povolit Zatwierdź / Zaakceptuj	<b>Menu</b> Menu Menu
<b>Settings</b> Nastavení Nastawy	<b>E-mail</b> E-mail E-mail
<b>Device</b> Zařízení Urządzenie	<b>Connect to Wi-Fi</b> Připojit k wi-fi Połączyć z siecią Wi-Fi
<b>Current temperature</b> Aktuální teplota Aktualna temperatura	<b>Set date</b> Nastavit datum Nastawa daty
<b>Pressure</b> Tlak Ciśnienie	<b>Set time</b> Nastavit čas Nastawa czasu
<b>Error</b> Chyba Błąd	<b>Register account / login</b> Zaregistrovat účet / přihlásit se Zarejestrować konto / login
	<b>Register phone or device</b> Zaregistrovat telefon nebo zařízení Zarejestrować telefon lub urządzenie

### Room unit icons Ikony prostorového zařízení Ikony regulatora pokojowego

<b>Manual</b> Ruční nastavení Tryb ręczny	<b>Holiday</b> Dovolená Program urlopowy
<b>Scheduling</b> Plánování Programowanie	<b>Fireplace</b> Krb Obce ciepło
<b>Frost protection</b> Protimrazová ochrana Ochrona przed zamarznięciem	<b>Target temperature</b> Cílová teplota Temperatura zadana
<b>Short temperature change</b> Krátká změna teploty Tymczasowa zmiana temperatury	


#### 4 HOW TO CONNECT TO WI-FI?

JAK SE PŘIPOJIT K WI-FI?  
POLĄCZENIE Z SIECIĄ WI-FI




#### 5 DOWNLOAD THE APP

STÁHNOUT APLIKACI?  
POBIERANIE APLIKACJI



#### 6 HOW TO PAIR THE APP WITH THE THERMOSTAT?

JAK SPÁROVAT APLIKACI S TERMOSTATEM?  
W JAKI SPOSOB WYKONAC PAROWANIE APLIKACJI Z TERMOSTATEM?



#### GLOSSARY

SLOVNÍK POJMŮ  
SŁOWNICTWO

	Short <1 sec Krátke < 1 s Krótki <1 sek.		Long >1 sec Dlouze > 1 s Długi >1 sek.
	Next step Další krok Następny krok		Selection Voľba Wybór
	Home Domů Dom		Back Zpět Wstecz
	Confirm / Accept Potvrdit/povolit Zatwierdź / Zaakceptuj		Menu Menu Menu
	Settings Nastavení Nastawy		E-mail E-mail E-mail
	Device Zařízení Urządzenie		Connect to Wi-Fi Připojit k wi-fi Połączyć z siecią Wi-Fi
	Current temperature Aktuální teplota Aktualna temperatura		Set date Nastavit datum Nastawa daty
	Pressure Tlak Ciśnienie		Set time Nastavit čas Nastawa czasu
	Error Chyba Błąd		Register account / login Zaregistrovat účet / přihlásit se Zarejestrować konto / login
	Register phone or device Zaregistrovat telefon nebo zařízení Zarejestrować telefon lub urządzenie		

#### Room unit icons

Ikony prostorového zařízení  
Ikony regulatora pokojowego

	Manual Ruční nastavení Tryb ręczny		Holiday Dovolená Program urlopowy
	Scheduling Plánování Programowanie		Fireplace Krb Obce ciepło
	Frost protection Protimrazová ochrana Ochrona przed zamrażaniem		Short temperature change Krátká změna teploty Tymczasowa zmiana temperatury
	Target temperature Cílová teplota Temperatura zadana		